

# Allgemeine Benutzung der Kondentrockner

## Allgemein

- Bitte immer stehend transportieren. Sollte das Gerät zum Abtransport hingelegt werden müssen, bitte vor Inbetriebnahme einen Tag aufrecht stehen lassen.
- Sobald die Geräte laufen sollten alle Fenster und Türen geschlossen bleiben. Am besten einmal am Tag Stoßlüften.
- Je mehr Luftbewegung im Raum ist, desto besser kann die getrocknete Luft die nasse Bausubstanz abtrocknen. Im Bestfall Ventilatoren zur Unterstützung aufstellen.

## Blaue Trockner

- Den V Knopf drücken, bis CO angezeigt wird.
- Abwasserschlauch in einen Abfluss oder Auffangbehälter geben. (Der Abfluss kann auch bis ca.1,5m Höher als das Gerät liegen.)
- Bevor das Gerät ausgeschaltet wird, den P Knopf betätigen. (Wasser wird abgepumpt)
- Bei Fehlermeldung E3 steht das Gerät vermutlich in einem sehr kleinen Raum (Bad/Abstellkammer...) Zur Fehlerbehebung einfach den Stecker ziehen 5min warten und neu starten. Am besten so stellen, dass dem Trockner mehr Luftvolumen zur Verfügung steht.
- Bei Fehlermeldung E4 bitte prüfen ob der Schlauch gequetscht oder verstopft ist.

## Trockner mit Auffangbehälter

- Zum Einschalten den Regler ganz nach rechts drehen.
- Regelmäßig den Wasserbehälter leeren. Das Gerät ist mit einem Schwimmschalter im Wasserbehälter ausgestattet und schaltet sich bei vollem Tank selbständig ab.

Dies ist eine Info der Süd-West GmbH, 66310 Saarbrücken